

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Планетарный миксер Нехте

СК-197



Перед началом эксплуатации данного устройства, пожалуйста, полностью прочтите эти инструкции

Описание



- 1) Подъемный механизм
- 2) Фиксатор подъемного механизма
- 3) Переключатель скоростей
- 4) Венчик для взбивания яиц
- 5) Плоская лопатка для взбивания
- 6) Крючок для теста
- 7) Чаша из нержавеющей стали
- 8) Защита от разбрызгивания с отверстием для заливки

Важные рекомендации по технике безопасности

- Во избежание поражения электрическим током не используйте данное устройство вблизи воды. Не погружайте сетевой шнур в воду или другую жидкость.
- Перед первым использованием стационарного миксера внимательно ознакомьтесь с информацией и рекомендациями по технике безопасности, содержащимися в данном руководстве по эксплуатации.
- Не перегибайте и не зажимайте сетевой шнур. Чтобы избежать риска замыкания, не допускайте, чтобы сетевой шнур свисал с края стола или столешницы.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке, соответствует напряжению сети. Паспортную табличку можно найти на нижней панели блока двигателя. Стационарный миксер следует подключать только к источнику переменного тока (~). Перед подключением стационарного миксера к электросети двигатель всегда должен быть выключен. (Фиксатор подъемного механизма (2) в положение “0”).
- Не используйте на открытом воздухе. Подходит только для использования в помещении.
- Данное устройство не следует устанавливать в непосредственной близости от открытого огня, легковоспламеняющихся материалов (штор, текстиля и т.д.), радиатора, духовки или других источников тепла.
- Перед использованием положите устройство на горизонтальную и ровную поверхность.
- Расположите устройство как можно ближе к источнику питания, чтобы можно было быстро и легко отсоединить вилку от розетки.
- Устройство должно работать от сети того типа, который указан на заводской табличке. Если вы не уверены в характеристиках имеющегося источника питания, обратитесь к своему дилеру или в местную компанию по электроснабжению.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство, так как при открывании и снятии крышек вы подвернетесь воздействию компонентов, находящихся под напряжением, или другим опасностям.
- Ремонт следует выполнять только в квалифицированной мастерской.
- Это не игрушка! Храните в недоступном для детей месте. Устройство следует использовать и хранить в недоступном для детей месте.
- При использовании устройства детьми или в непосредственной близости от них требуется тщательный контроль.
- Прибор следует использовать только по прямому назначению. Прибор предназначен только для бытового использования.
- Никогда не работайте без присмотра.
- Во время использования не прикасайтесь пальцами к движущимся частям.
- Пожалуйста, обратите внимание, что при передаче устройства третьей стороне необходимо приложить руководство по эксплуатации.
- Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного использования или несоблюдения наших инструкций по эксплуатации / указаний по технике безопасности.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если он оставлен без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или чисткой.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить производителю, его сервисному агенту или специалисту аналогичной квалификации во избежание возникновения опасности.
- Выключайте прибор перед заменой принадлежностей или приближением к деталям, которые перемещаются во время использования.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом,

ответственным за их безопасность.

- Будьте осторожны при использовании острых режущих лезвий, опорожнении чаши и во время чистки.

Техническое описание

Напряжение/частота: 220-240 В ~ 50-60 Гц (1000 Вт)

Емкость чаши: 4,8 литра

Время приготовления: 5 минут

После 5-минутной обработки дайте остыть в течение 20 минут перед повторным использованием.

Перед первым использованием

- Перед первым использованием миксера на подставке необходимо тщательно очистить все детали. (см. раздел "Очистка").
- Отсоедините кабель необходимой длины от приспособления для прокладки кабелей на основании блендера и подключите устройство к электросети.

Пробное использование

1. Установите инструмент в машину (инструменты для замешивания можно вставлять в машину и вращать только в том случае, если направляющий выступ находится в соответствующем направляющем пазу, защитный диск на инструментах предотвращает соприкосновение приводного вала с тестом).
2. Защита от разбрызгивания (8) для чаши для смешивания готов к установке, и его можно просто установить поверх чаши после того, как он будет зафиксирован на месте.
3. Нажмите на фиксатор подъемного механизма (2) и опустите подъемный механизм (1). Убедитесь, что он надежно зафиксирован в нижней части корпуса. Снова подключите прибор к розетке.
4. Теперь можно установить требуемую скорость с помощью переключателя скоростей (3). Ниже приведены рекомендуемые значения скорости для различных видов использования.
 - Используйте крючок для теста (6) на скоростях 1, 2, 3 для приготовления густого теста, такого как хлеб, песочное тесто или макароны.
 - Вы можете использовать плоскую лопатку (5) для взбивания многих ингредиентов, начиная от теста средней массы, например, для приготовления тортов, и заканчивая более легкими смесями, например, для теста для блинов или теста для жарки. При необходимости используйте миксер на скорости 4, 5, 6.
 - Если вы взбиваете сливки, яйца (целые, желтки или белки) или пудинг, используйте венчик (4) на высокой скорости (4 или 6 оборотов).
 - Для коротких, мощных и непрерывных взбиваний несколько раз поверните ручку управления в положение "P".
5. После завершения работы поверните ручку управления в положение 0.
6. Нажмите на фиксатор подъемного механизма (2) и поднимите подъемный механизм (1), затем извлеките смеситель из байонетного крепления. Верните поворотный рычаг в опущенное положение.
7. Отсоедините шнур питания.

Инструкция по эксплуатации

Как замесить тесто:

1. Смешайте муку и воду в определенном соотношении (на 1 г муки используется 0,55 г воды), например: 700 г муки: 385 г воды.
2. Минимальное количество - 300 г, максимальное - 700 г.
3. Закрепите крючок для теста.
4. При заполнении чаши, пожалуйста, следите за тем, чтобы не было превышено максимальное качество.
5. Взбивайте на скорости 1 в течение 30 секунд, а на скорости 2 - около 5 минут.
6. Следует использовать крючок для теста.
7. Никогда не пользуйтесь этим прибором постоянно более 5 минут!

Взбивание яичных белков или сливок:

1. Переключите скорость с 4 на 6, взбивайте яичные белки без остановки около 5 минут, в зависимости от размера яиц, до загустения.
2. Минимальное количество - 3 яйца, максимальное - 12 штук.
3. Для приготовления взбитых сливок взбейте 300 мл свежих сливок на скорости 4-6 в течение примерно 5 минут.
4. При наполнении чаши свежим молоком, сливками или другими ингредиентами, пожалуйста, следите за тем, чтобы не было превышено максимальное количество.
5. Взбивайте яйца венчиком.

Смешивать шейки, коктейли или другие жидкости:

1. Смешайте муку и воду в определенном соотношении (на 1 г муки используется 1 г воды), например, 500 г муки: 500 г воды.
2. Перемешивайте ингредиенты в соответствии с имеющимся рецептом на скорости от 1 до 6 в течение примерно 5 минут.
3. Не превышайте максимальное количество для миски.
4. Следует использовать миксер для взбивания.

Очистка изделия

1. Неправильное обращение может привести к повреждению прибора.
 - Не используйте проволочную щетку, губку для мытья посуды или моющие средства.
 - Брызговик не обладает термостойкостью. Не устанавливайте температуру в посудомоечной машине выше 50 °C.
2. Корпус двигателя:
 - Протирайте только внешний корпус прибора, используя влажную тряпку с небольшим количеством мыла. Вытирайте насухо.
3. Венчик, насадку для теста, венчик для взбивания и чашу для взбивания.
 - Эти детали можно мыть только теплой водой и моющим средством. Не используйте никаких чистящих средств.
4. Пластиковые принадлежности, венчик и чаша для смешивания:
 - Эти детали можно мыть теплой водой.

Что в упаковке

1. Корпус 1 шт
2. Миска для смешиивания 1 шт
3. Венчик для взбивания яиц 1 шт
4. Крючок для теста 1 шт
5. Плоская лопатка 1 шт
6. Руководство по эксплуатации 1 шт

Предупреждение

Этим прибором не должны пользоваться дети. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.

Приборами могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, которым не хватает опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и если они понимают связанные с этим опасности.

Дети не должны играть с прибором.

ВНИМАНИЕ: во избежание опасности, связанной с непреднамеренным повторным включением термовыключателя, данный прибор не должен подключаться к внешнему коммутационному устройству, такому как таймер, или к цепи, которая регулярно включается и выключается коммунальным предприятием.

