

NEXME

Инструкция по эксплуатации



Вентилятор настольный NEXME FT-16

Произведено в Китае.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед использованием прибора убедитесь, что вы прочитали инструкцию, и сохраните ее для будущего использования.

Прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с отсутствием опыта или знаний, только при наблюдении или инструктаже по использованию прибора в безопасных условиях, а также при понимании относительных рисков. Детям запрещается играть с прибором. Уборку и обслуживание должны производить взрослые. Если внешний гибкий кабель этого прибора поврежден, его следует заменить только производителем или квалифицированным персоналом, чтобы избежать опасностей. Подключайте прибор к источнику электропитания, который соответствует

действующим регуляциям и совместим с напряжением, указанным на этикетке. Розетка должна быть доступна после установки прибора. Не вставляйте пальцы или другие предметы через защитную решетку прибора. Этот прибор предназначен только для домашнего и не профессионального использования и должен использоваться только для предназначенной для него цели. Любое другое использование следует считать неправильным и опасным. Производитель не может нести ответственность за любые повреждения, возникающие из-за неправильного, некорректного или необоснованного использования. Сборку необходимо производить в соответствии с инструкциями производителя. Неправильная сборка может вызвать опасность для людей, животных или вещей. Избегайте использования переходников, многоконтурных розеток и / или удлинителей. Если их использование необходимо, используйте исключительно материал, соответствующий действующим правилам безопасности и имеющий требования совместимости с прибором и электрической сетью. Держите подальше от домашних животных. Используйте крайнюю осторожность при эксплуатации прибора. Никогда не касайтесь движущихся частей. Не пытайтесь достичь лопастей, вставляя объекты или пальцы в решетку. Не оставляйте без присмотра во время работы и в общем случае, когда вилка подключена к розетке. Опасность поражения электрическим током существует даже когда прибор выключен, но вилка подключена к розетке. Перед подключением вилки к розетке впервые убедитесь, что местное напряжение такое же, как указано на упаковке. Перед подключением вилки к розетке убедитесь, что прибор выключен. Убедитесь, что ваши руки совершенно сухие, когда вы подключаете или отключаете вилку. Держите вилку отсоединенной, даже если она не используется в течение короткого периода времени. Не погружайте корпус продукта в воду или другие жидкости. Устанавливайте вдали от бассейнов, раковин, ванн и емкостей с жидкостями, в которые он может случайно упасть. Не размещайте рядом с источниками тепла. Не используйте во влажно осязаемых средах. Не используйте в ванной комнате. Если прибор попал в воду или в другие жидкости, немедленно отключите основной выключатель электрической системы, затем отсоедините вилку от розетки сухими руками. Не пытайтесь вернуть прибор, упавший в воду. Не переиспользуйте прибор, упавший в воду. Не размещайте прибор на поверхностях, которые могут перегреваться. Не используйте прибор на открытом воздухе. Не пытайтесь открыть устройство. Убедитесь, что сетевой шнур не мешает. Убедитесь, что на него не наступают или, не раздавливают мебель или тяжелые предметы. Для обеспечения адекватной циркуляции воздуха оставьте не менее 50 см между прибором и стенами. Разверните кабель полностью перед использованием. Не оставляйте кабель намотанным, чтобы избежать чрезмерного перегрева. Не тяните за силовой кабель, чтобы переместить прибор. Не тяните за силовой кабель, чтобы отсоединить прибор от розетки, крепко держите вилку, убедившись, что ваши руки совершенно сухие. Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не погружайте силовой кабель, вилку или сам прибор в воду или другие жидкости. Не используйте прибор, если кабель поврежден или произошел сбой. Если прибор не цел во всех своих частях, немедленно прекратите использование и свяжитесь с продавцом или центром технического обслуживания или в любом случае с квалифицированным персоналом для необходимой проверки. Не используйте прибор, если он упал или у него поврежден шнур или вилка. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или обслуживать устройство. Неправильное вмешательство отменяют гарантию и подвергают опасности человека. В случае повреждения частей или подозрения на неисправность немедленно прекратите использование и проконсультируйтесь с квалифицированным персоналом. Регулярно проверяйте целостность кабеля. Если необходимо заменить питающий кабель, обращайтесь только к производителю или его службе обслуживания, или квалифицированному персоналу, чтобы избежать опасностей. Избегайте использования удлинительного кабеля. Если лопасти застряли, выключите прибор, отсоедините вилку от розетки и проверьте причину блокировки. Если не удастся определить эту причину, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, свяжитесь с квалифицированным техническим персоналом. Никогда не закрывайте прибор, даже когда он выключен, но вилка

подключена к розетке. Не распыляйте воду или другие вещества на вентилятор. Отсоедините вилку от розетки перед чисткой. Убедитесь, что вентилятор выключен, прежде чем отключить вилку от сети. Операции по чистке должны выполняться, как объяснено в специальном пункте. Не используйте этот прибор подключенным к программаторам, внешним таймерам, отдельным системам дистанционного управления, таймерам или любым другим устройствам, которые могут его автоматически включать.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Извлеките прибор из коробки и проверьте, что все его части находятся в нормальном состоянии. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте, так как они могут представлять опасность. Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на этикетке или в технических данных.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Перед подключением вилки к розетке убедитесь, что все детали правильно собраны, и убедитесь, что вилка отсоединена от сети во время сборочных операций.

ОЧИСТКА

Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен и отключен от электрической сети. **НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРОДУКТ В ВОДУ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ТИП ЖИДКОСТИ. НЕ МОЙТЕ ПРИБОР, КАБЕЛЬ ИЛИ ВИЛКУ.** Для очистки наружной поверхности используйте мягкую, слегка влажную ткань. Использование агрессивных моющих средств может повредить пластиковую поверхность. Используйте нормальное нейтральное моющее средство. Перед повторным использованием прибора убедитесь, что он полностью сух во всех своих частях.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Символ бочки, размещенный на оборудовании или его упаковке, указывает на то, что продукт в конце срока его службы должен быть собран отдельно от других отходов для обеспечения правильной обработки и переработки. Мы напоминаем, что батарейки / аккумуляторы должны быть извлечены из устройства перед тем, как оно будет выставлено как отходы, открыв специальный отсек, содержащий их, с помощью, например, тонкой отвертки, пока они не выступят, и прекращением отдельно от устройства, используя соответствующие контейнеры, предназначенные для их сбора. Пользователь должен передать устройство, достигшее конца своего срока службы, в соответствующие муниципальные центры по сбору электрических и электронных отходов или вернуть его продавцу в соответствии с следующими режимами: а) для устройств малого размера, а именно с по крайней мере одной внешней стороной не более 25 см, требуется бесплатная доставка без обязательства к покупке в магазинах с площадью продажи электротехнического и электронного оборудования более 400 квадратных метров. Для меньших магазинов этот режим является дополнительным. б) для оборудования с размерами более 25 см предусмотрена доставка во всех точках продажи в режиме 1 к 1, то есть доставка к продавцу произойдет только при покупке нового эквивалента продукта, в терминах "1 к 1". Надлежащий сбор для последующей передачи выводимого из эксплуатации продукта на переработку, обработку и экологически безопасную утилизацию

способствует избежанию возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья и способствует повторному использованию и / или переработке материалов, из которых он состоит. Обеспечение неправомерную утилизацию продукта пользователем предполагает применение штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством.