

## **Инструкции по эксплуатации и технике безопасности**



### **NEXME NSM206**

При использовании электроприборов. Всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие.

## **Общие указания по технике безопасности**

- Перед вводом в эксплуатацию данного устройства внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраните эти инструкции, гарантийный талон, товарный чек и, по возможности, картонную коробку с внутренней упаковкой!
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, которым не хватает опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистку и обслуживание прибора должны выполнять только дети старше 8 лет под присмотром взрослых.
- Храните прибор и его шнур в местах, недоступных для детей младше 8 лет.
- Прибор предназначен исключительно для частного, а не коммерческого использования!
- Всегда вынимайте вилку из розетки, когда устройство не используется, при подключении дополнительных деталей, чистке устройства или при возникновении неисправностей. Перед этим выключите устройство. Тяните за вилку, а не за кабель.
- Чтобы защитить детей от опасностей, связанных с электроприборами, никогда не оставляйте их с устройством без присмотра. Поэтому при выборе места для установки устройства делайте это таким образом, чтобы дети не имели доступа к устройству. Следите за тем, чтобы кабель не свисал вниз.
- Регулярно проверяйте устройство и кабель на наличие повреждений. При наличии каких-либо повреждений устройство использовать не следует.
- Не ремонтируйте устройство самостоятельно, а обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Храните устройство и кабель вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей, влаги, острых краев и тому подобного.
- Никогда не используйте устройство без присмотра! Выключайте устройство всякий раз, когда вы им не пользуетесь, даже если это ненадолго.
- Не используйте устройство на улице.
- Ни при каких обстоятельствах не погружайте устройство в воду или другие жидкости и не допускайте контакта с ними. Не пользуйтесь прибором мокрыми руками.
- Если прибор намокнет, немедленно выньте вилку из розетки. Не прикасайтесь к воде.
- Используйте прибор только по назначению.

## **Особые указания по технике безопасности**

- Поверхности для выпечки сильно нагреваются. Прикасайтесь только к ручкам.
- Поставьте устройство на жаропрочную поверхность или коврик.
- Во избежание перегрева не ставьте устройство непосредственно под шкаф. Следите за тем, чтобы вокруг него было достаточно места.
- При открытии секции для выпечки из нее мог выходить пар.
- Стейк может подгореть, поэтому никогда не используйте тостер вблизи или под занавесками и другими легковоспламеняющимися материалами!
- Все электроприборы представляют опасность возгорания и поражения электрическим током, что может привести к травмам или летальному исходу. Пожалуйста, соблюдайте все инструкции по технике безопасности.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить производителю, его сервисному агенту или специалисту аналогичной квалификации.
- Не погружайте прибор ни в какие жидкости.
- Во время работы прибора температура доступных поверхностей может быть высокой.
- Запрещается использовать в данном приборе древесный уголь или аналогичные виды топлива.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При открытии горячей плиты всегда надевайте рукавицы для защиты рук, так как выходящий пар может вызвать ожоги.

## СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

### Информация по технике безопасности для потребителей

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШНУР:** Для уменьшения опасности запутаться в более длинном шнуре или споткнуться о него предусмотрен короткий шнур питания. Не рекомендуется использовать удлинитель. Если используется удлинитель, он должен соответствовать стандарту UL и иметь номинал, равный или превышающий номинал данного прибора. Необходимо позаботиться о том, чтобы удлинитель не лежал на столешнице, за которую дети могут потянуть за него или споткнуться. Если прибор заземлен, удлинитель должен быть такого же типа. Не оставляйте прибор без присмотра во время его использования.

### ЧАСТИ КОРПУСА



### Перед использованием прибора

- Кухонные плиты следует вымыть в теплой воде с мылом, тщательно прополоскать и высушить. При желании вы также можете мыть их в посудомоечной машине, все кухонные плиты полностью безопасны для мытья в посудомоечной машине.
- Для извлечения или замены кухонных плит установите их в открытое положение. Нажмите кнопку снятия пластины. Это позволит снять пластину. Поднимите и извлеките пластину.

**ВНИМАНИЕ:** Никогда не погружайте корпус прибора или шнур питания в воду или любую другую жидкость. Во избежание пожара или поражения электрическим током никогда не включайте прибор, если пластины для приготовления пищи не надежно закреплены на своих местах.

### Как пользоваться сэндвич-машиной, устанавливая пластины для приготовления пищи

- 1) Убедитесь, что ваша сэндвич-машина отключена от сети при установке или извлечении необходимых пластин для приготовления пищи.
- 2) Чтобы извлечь пластины, которые находятся в вашем устройстве, просто нажмите кнопку разблокировки пластины и снимите текущую пластину для приготовления пищи. Чтобы

установить нужные пластины, вставьте выступы на пластине в пазы на корпусе рядом с местом крепления.

3) Нажмите вниз и защелкните другую сторону пластины на место.

## **ГОТОВЬТЕ В ВАШЕЙ СЭНДВИЧНИЦЕ**

- 1) Убедитесь, что ваша сэндвичница отключена от сети. Выберите нужные конфорки. (инструкции по установке и извлечению конфорок приведены выше).
- 2) Дайте разогреться, пока индикатор не погаснет, около пяти минут. Теперь вы можете использовать прибор "3 в 1" в качестве вафельницы, сэндвичницы, гриля или сковородки и т.д.
- 3) Перед использованием можно слегка смазать тарелки маслом. По завершении приготовления отключите устройство от сети и дайте ему остыть, прежде чем снимать или чистить пластины.

## **Чистка машины 3 в 1 Family Fun**

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы снизить риск ожогов рук и пальцев, всегда давайте устройству остыть, прежде чем снимать пластины.**

- 1) Выньте вилку из розетки и дайте ей остыть.
- 2) Нажмите на кнопку, чтобы вынуть тарелки. Вымойте тарелки в теплой воде с мылом и высушите. При желании вы также можете поместить их в посудомоечную машину.
- 3) Если жир попал под варочные поверхности, протрите его влажной тканью и высушите. Никогда не используйте абразивные прокладки или чистящие средства для варочных поверхностей или любых других частей вашего устройства 3 в 1 Family Fun.

## **Информация о гарантии**

Производитель предоставляет гарантию в соответствии с законодательством страны проживания потребителя сроком не менее 1 года. Начиная с даты продажи прибора конечному пользователю.

Гарантия распространяется только на дефекты материалов или изготовления.

Гарантийный ремонт может проводиться только в авторизованном сервисном центре. при предъявлении претензии по гарантии необходимо предоставить оригинал товарного чека (с указанием даты покупки).

Гарантия не распространяется на случаи:

- ~ Нормального износа.
- ~ Неправильное использование, например, перегрузка прибора, использование неподходящих принадлежностей.
- ~ Применение силы, повреждения, вызванные внешними воздействиями.
- ~ Повреждения, вызванные несоблюдением руководства пользователя, например, подключением к неподходящей сети или несоблюдением инструкций по монтажу.
- ~ Частично или полностью демонтированные приборы.

## **Английский:**

Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.



Значение перечеркнутого мусорного бака на колесиках:

Не выбрасывайте электроприборы вместе с несортированными бытовыми отходами, используйте отдельные устройства для сбора мусора.

Свяжитесь с местными органами власти для получения информации о доступных системах сбора мусора.

Если электроприборы выбрасываются на свалки, опасные вещества могут просачиваться в грунтовые воды и попадать в пищевую цепочку, нанося вред вашему здоровью и благополучию.

При замене старых бытовых приборов на новые продавец по закону обязан вернуть ваш старый прибор для утилизации, по крайней мере бесплатно.