

Керамический Тепловентилятор
NEXME IFH-G20A



Инструкция по эксплуатации

Важные меры

предосторожности

При использовании электрических приборов для уменьшения риска пожара, поражения электрическим током и/или травмирования людей всегда следует соблюдать основные меры безопасности, включая:

Инструкции по установке

При использовании этого прибора всегда следует соблюдать нижеуказанные меры безопасности.

- Чтобы предотвратить опасность пожара или поражения электрическим током, НЕ подвергайте этот прибор воздействию дождя или влаги.
- Внутри корпуса присутствуют опасные высокие напряжения. Чтобы избежать поражения электрическим током, НЕ открывайте корпус, обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному персоналу.
- Для защиты от пожара, поражения электрическим током и травмирования людей не погружайте прибор, вилку или шнур в воду и не распыляйте на них жидкости.
- Обогреватель не должен подвергаться каплям или брызгам, и никакие объекты, наполненные жидкостями, такие как вазы, не должны находиться рядом с продуктом. Использовать только в сухих помещениях.
- Никакие источники открытого огня, такие как свечи, не должны быть размещены на продукте.
- Любые вентиляционные отверстия не должны быть заблокированы, например, газетами, скатертями, занавесками и т. д. Щели и отверстия предназначены для вентиляции, чтобы обеспечить надежную работу продукта и защитить его от перегрева. Никогда не препятствуйте подаче и выходу воздуха. Не используйте никакие объекты для покрытия этого прибора.
- Подключайте только к подходящей розетке переменного тока 240 В-50 Гц. Не перегружайте розетку.
- Этот прибор не предназначен для эксплуатации с использованием внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления. Другие виды использования могут привести к пожару, поражению электрическим током или травмированию.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или при отсутствии опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность. Держите прибор в недоступном для детей месте. Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с прибором.

- Для отключения возьмитесь за вилку и вытащите ее из розетки. Никогда не тяните за шнур. Не используйте прибор мокрыми руками или в сырых помещениях.
- Не пытайтесь отремонтировать, разбирать или модифицировать прибор. Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Ремонт должен производиться только квалифицированным персоналом.
- Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, его сервисный агент или аналогично квалифицированные лица, чтобы избежать опасности.
- Не используйте этот прибор на улице. Этот прибор предназначен только для бытового использования и не предназначен для коммерческого или промышленного использования.
- Не используйте прибор, если видны признаки повреждения нагревателя.
- Используйте этот обогреватель на горизонтальной и стабильной поверхности. • Не используйте этот обогреватель, если он был уронен.
- Не используйте этот обогреватель с программатором, таймером, отдельной системой дистанционного управления или любым другим устройством, которое автоматически включает обогреватель, так как существует риск пожара, если обогреватель накрыт или установлен неправильно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте этот обогреватель в небольших помещениях, если в них находятся лица, не способные покинуть помещение самостоятельно, если не обеспечен постоянный надзор.

Предупреждение: Чтобы избежать перегрева, НЕ НАКРЫВАЙТЕ прибор.

Предупреждение: Не размещайте обогреватель на коврах с длинным ворсом или коврах типа флокации. При необходимости используйте теплоизоляционную подставку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск пожара, держите текстиль, занавески или любые другие легковоспламеняющиеся материалы на расстоянии не менее 1 метра от выхода воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОЖАРА, ЕСЛИ ОБОГРЕВАТЕЛЬ НАКРЫТ ИЛИ НАХОДИТСЯ ВБЛИЗИ ШТОР ИЛИ ДРУГИХ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ.

Всегда

1. Всегда устанавливайте обогреватель в соответствии с инструкциями.
2. Всегда убеждайтесь, что электрическая розетка доступна и расположена рядом с обогревателем, но не над ним.
3. Всегда используйте ограждение от огня, если дети, животные или слабые люди могут контактировать с обогревателем. **Внимание!** Воздухоотвод нагревается во время работы.
4. Всегда выключайте прибор и отсоединяйте его от розетки, когда он не используется, при перемещении прибора с одного места на другое и перед чистой.

Никогда

1. Никогда не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен. Никогда не оставляйте детей без присмотра в комнате, где работает обогреватель без ограждения.
2. Никогда не препятствуйте или не закрывайте воздухоотвод и не вставляйте предметы в отверстия обогревателя, это может привести к перегреву и риску пожара. Никогда не вставляйте и не допускайте попадания посторонних предметов в воздухоотвод, так как это может привести к повреждению прибора.
3. Никогда не устанавливайте и не используйте обогреватель в непосредственной близости от воды, например, в ванной, душе, умывальниках, бассейне и т. д.
4. Никогда не используйте аэрозоли или парочистители на обогревателе или вокруг него.
5. Никогда не используйте обогреватель в помещениях с взрывоопасным газом или при использовании легковоспламеняющихся растворителей, лака или клея.
6. Никогда не прокладывайте шнур питания под ковром и т. д.
7. Никогда не используйте обогреватель для сушки одежды и т. д.
8. Никогда не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, после неисправности или если он не работает нормально, упал или каким-либо образом поврежден.
9. Никогда не позволяйте шнуру питания свисать с края стола или прилавка или касаться горячих поверхностей.
10. Никогда не перемещайте прибор, потянув за шнур.
11. Никогда не погружайте продукт в воду или другую жидкость по любой причине.

12. Никогда не используйте аксессуары, не рекомендованные или не поставяемые производителем.

Инструкция по установке

Этот обогреватель должен быть установлен на твердую, ровную, термостойкую поверхность. При установке учитывайте следующие моменты:

- Обогреватель не требует установки. Он должен использоваться исключительно как портативный прибор. Обогреватель всегда должен использоваться и храниться в вертикальном положении.
- Этот обогреватель не должен находиться непосредственно под электрической розеткой.
- Обогреватель ДОЛЖЕН быть подключен напрямую к фиксированной бытовой розетке. НЕ используйте его с удлинителями, сетевыми фильтрами или двойными адаптерами, так как они могут перегреться при перегрузке.
- Не используйте прибор в помещениях площадью менее 4 м².
- Держите воздухозаборник и выпускное отверстие свободными от предметов на расстоянии не менее 100 см спереди и 50 см позади обогревателя. Не вешайте ничего на обогреватель и перед ним.
- Никогда не размещайте обогреватель близко к шторам или легковоспламеняющимся материалам, таким как мебель, подушки, постельные принадлежности, бумага, одежда и т. д. Держите прибор на расстоянии не менее 100 см (1 м) от стен и любых других легковоспламеняющихся материалов.
- Никогда не устанавливайте и не используйте обогреватель в непосредственной близости от воды, например, в ванной, умывальниках, бассейне и т. д., где существует вероятность погружения или разбрызгивания.
- Держите коврики и другие мягкие предметы подальше от передней части обогревателя. Они могут препятствовать свободному потоку горячего воздуха и повредить как мягкую мебель, так и обогреватель.

Меры предосторожности:

- Не используйте прибор на наклонной поверхности. Не перемещайте прибор, когда он включен.
- Чтобы избежать опасности случайного сброса термозащиты, этот прибор не должен подключаться через внешнее устройство переключения, такое как таймер, или к цепи, которая регулярно включается и выключается службой электроснабжения.
- Этот обогреватель горячий при использовании или сразу после использования. Чтобы избежать ожогов, не прикасайтесь к горячим поверхностям голый кожей. Держите горючие материалы, такие как мебель, подушки, постельное белье, бумаги, одежда и шторы, на безопасном расстоянии от обогревателя. Не развешивайте белье или другие предметы на обогревателе.
- В конце срока службы изделие должно быть утилизировано осторожно и безопасно в соответствии с правилами местных властей.

Особенности вашего керамического промышленного обогревателя



Ваш Керамический Промышленный Вентилятор

- Поздравляем с покупкой вашего нового обогревателя.
- Перед первым использованием вашего обогревателя очень важно, чтобы вы прочитали и следовали инструкциям в этом руководстве по эксплуатации и уходу, даже если вы уже знакомы с подобным типом устройства.
- Ваше внимание особенно обращено на раздел, касающийся ВАЖНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. Найдите место и храните это руководство для дальнейшего использования.
- Ваш обогреватель разработан для тихой и безопасной работы в нормальных условиях.
- Этот качественный обогреватель полностью портативный, с прочной основой и современным дизайном.

Эксплуатация

- При первом включении устройство может издавать неприятный запах гари. Это нормально и исчезнет через короткий период использования.
 1. Осторожно извлеките обогреватель из пластиковой упаковки и коробки. Установите обогреватель на ровную поверхность в устойчивое вертикальное положение. Убедитесь, что переключатель питания находится в положении «ВЫКЛ».
 2. Размотайте шнур питания и подключите ваш обогреватель к розетке. Убедитесь, что напряжение на паспортной табличке соответствует напряжению в вашем доме.
 3. Включите обогреватель на предпочитаемый уровень нагрева. Поверните регулятор термостата полностью по часовой стрелке до максимальной настройки.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Дайте обогревателю остыть в течение 30-60 секунд перед повторным включением и перед отключением от розетки. Это защитит внутренние части.
- **ПРИМЕЧАНИЕ:** Это нормально, когда обогреватель впервые включается или когда он включается после долгого периода неиспользования, что он издает некоторый запах и дым. Это исчезнет после кратковременного использования обогревателя.

Регулятор термостата

Чтобы найти идеальную настройку термостата для вас, сначала установите регулятор в максимальное положение. Как только температура станет комфортной, медленно поверните термостат в сторону минимального положения, пока обогреватель не выключится.



Настройки переключателя питания



Положение «ВЕНТИЛЯТОР»

Этот переключатель включает как вентилятор, так и обогреватель, скорость вентилятора не может быть изменена и всегда остается постоянной. Чтобы использовать это устройство только как циркулятор воздуха, установите переключатель питания в положение «ВЫКЛ».

Низкое положение

В низком положении, на нагревательные элементы подается мощность 1000 Вт. Эта настройка лучше всего подходит для небольших, хорошо изолированных помещений, которым требуется меньше обогрева для поддержания температуры.

Высокое положение

В положении II на нагревательные элементы подается полная мощность (2000 Вт), обеспечивая быстрое нагревание воздуха для быстрого повышения температуры в заданной области. Чтобы избежать перегрузки, рекомендуется не использовать другие приборы одновременно с этим на одной и той же розетке.

Термозащита

В этот обогреватель встроена термозащита для минимизации риска перегрева и максимальной безопасности пользователей. Устройство, чувствительное к теплу, контролирует внутренние температуры в приборе. Если уровни тепла превысят установленный порог безопасности, термозащита отключит питание нагревательных элементов и мотор вентилятора, устраняя дальнейшую опасность. Когда устройство перегрелось, отключите его от электросети и дайте обогревателю достаточно остыть перед повторным использованием. Дайте обогревателю остыть примерно 10 минут, снова подключите его к электросети, и он снова будет работать нормально. В случае срабатывания термозащиты проверьте видимые препятствия для воздухозаборников. Попробуйте переместить устройство на новое место. Иногда расположение близко к стенам и мебели может ограничивать движение воздуха, что приводит к отключению обогревателя.

Уход и чистка

Всегда убеждайтесь, что прибор полностью остыл перед чисткой и обслуживанием.

- Всегда выключайте прибор и отключайте его от электрической розетки и ждите, пока он остынет перед чисткой. Убедитесь, что устройство достаточно остыло для работы с ним.
- Избегайте контакта с нагретыми поверхностями/детальями.
- Используйте только мягкую, влажную ткань для чистки обогревателя. Держите обогреватель в чистоте.
- Никогда не распыляйте жидкости и не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.
- Чистите воздухозаборные/выпускные решетки часто. Не допускайте попадания посторонних предметов в воздухозаборник или выпуск, так как это может вызвать электрический удар, пожар или повреждение обогревателя.
- Не используйте агрессивные химикаты или растворители для чистки этого продукта и избегайте использования абразивных чистящих средств. Используйте слегка увлажненную, безворсовую ткань для чистки этого прибора.
- Храните прибор в его оригинальной коробке, чтобы защитить его от пыли в сухом месте, если он не будет использоваться в течение длительного времени.

Предупреждение: НИКОГДА не погружайте блок, шнур питания и вилку в воду или любую жидкость при чистке и никогда не допускайте попадания воды в прибор.

Утилизация

Не выбрасывайте упаковку или продукт вместе с бытовыми отходами! Продукт и упаковка изготовлены из перерабатываемых материалов (пластик, металл, бумага). Если продукт больше не подходит для использования, утилизируйте его экологически безопасным образом в соответствии с правилами вашего местного совета.

Технические характеристики

- Источник питания: AC 220-240V~ 50Hz
- Потребляемая мощность: 2000 Вт

ПРИМЕЧАНИЕ: В результате постоянных улучшений, дизайн и характеристики продукта могут немного отличаться от изображенного на упаковке устройства.