

Инструкция по применению


Важные меры безопасности

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее перед использованием

1. Не погружайте изделие в воду или любую другую жидкость.
2. Данный продукт предназначен только для использования внутри помещений, коммерческое использование запрещено.
3. При подключении изделия к источнику питания убедитесь, что напряжение в сети соответствует номинальному напряжению изделия, и убедитесь, что сеть хорошо заземлена.
4. Ручной паровой отпариватель должен использовать кипящую воду, а не водопроводную воду или другие жидкости.
5. При добавлении воды в резервуар для воды ручного отпаривателя уровень воды не должен превышать максимальный уровень воды.
6. Когда ручной паровой отпариватель добавляется или выливается, вилка шнура должна быть вынута из розетки.
7. Изделие должно использоваться и размещаться на устойчивой поверхности.
8. Нельзя использовать ручной отпариватель с выпавшим или поврежденным шнуром питания, а также ручной отпариватель с протечками в резервуаре для воды.
9. Во время эксплуатации ручного отпаривателя, необходимо соблюдать осторожность и не оставлять его на включенным.
10. Лица или дети с ограниченными возможностями должны использовать его при взрослых под присмотром. Детями считаются лица в возрасте от 8 до 14 лет.
11. Не позволяйте шнуру питания касаться горячей поверхности ручного отпаривателя, дождитесь полного остывания ручного отпаривателя перед сбором ручного отпаривателя, при сборе ручного отпаривателя аккуратно намотайте шнур питания на ручной отпариватель.
12. Ручной отпариватель следует помещать подальше от детей, не разрешать трогать его и играть с ним как с игрушкой. Детями считаются лица в возрасте от 8 до 14 лет.
13. Не ремонтируйте и не заменяйте шнур питания самостоятельно. Если шнур питания поврежден, его следует отправить в центр сервисного обслуживания или специалисту, имеющему профессиональную квалификацию, для ремонта или замены. Во избежание поражения электрическим током в результате неправильной сборки.
14. При первом использовании будет наблюдаться небольшое количество дыма, что является нормальным явлением и больше не используется.
15. При использовании ручного парового отпаривателя не следует прикасаться руками к

горячей поверхности. Горячая поверхность включает в себя "  " поверхность .

1. Название деталей



- | | | | |
|----------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Вилка для шнура | 2. Рукоятка | 3. Переключатель режимов подачи пара | 4. Резервуар для воды |
| 5. Направляющий свет | 6. Вещь в себе | 7. Щетка | 8. Панель |

2. Залейте водой

2.1. Для отключения ручного отпаривателя необходимо вынуть вилку из розетки.

2.2. В ручном отпаривателе следует использовать чистую воду, не следует заливать в ручной отпариватель воду с крана или другие жидкости.

2.3. Вода в резервуаре для воды не должна превышать максимального уровня.

После включения в розетку загорается индикатор, указывающий на то, что прибор переходит в режим нагрева, и гаснет индикатор, указывая на то, что нагрев завершен и прибор переходит в режим ожидания.

3. Паровое глажение

3.1. Наполните резервуар утюга водой.

3.2. После того, как нагрев будет завершен и индикатор погаснет, нажмите на переключатель пара под ручкой, и пар будет выпущен из нижнего отверстия. Нажмите на переключатель пара еще раз, чтобы выключить пар.

3.3. Этот прибор можно гладить как вертикально, так и горизонтально, как обычный утюг.

4. Очистка и сбор

4.1. Приступайте к очистке устройства только после ее полного остывания.

4.2. Очистите дно и поверхность пароварки влажной тканью. Не используйте грубые или твердые предметы для чистки отпаривателя, чтобы не поцарапать панель.

4.3. Можно использовать влажную ткань, окуная ее в моющее средство для очистки, нельзя использовать кислоту или щелочь для очистки.

4.4. При наличии загрязнений в паровом отверстии ручного отпаривателя, пожалуйста, используйте бамбуковую палочку для их удаления.

4.5. Взяв отпариватель для чистки, необходимо дождаться его полного остывания.

4.6. После аккуратной намотки сетевого шнура вокруг отпаривателя повесьте его на стену или поставьте в другое место, электрический утюг должен находиться в труднодоступном для детей месте.